

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК**

**АРТИКУЛ 10.01**

### **Перед установкой электросушителя для рук, следует обратить внимание:**

1. Не устанавливать электросушитель в непосредственной близости от воды или горячего водяного пара, во избежание поражения электрическим током.
2. Установку электросушителя желательно производить силами профессионально электрика, для правильного подключения к электропитанию.
3. Перед началом установки, необходимо убедиться, что подача электропитания отключена.
4. Для подключения электросушителя используйте точки электропитания 220 В / 50 Гц.
5. Все точки электропитания должны быть защищены, во избежание поражения электрическим током. Помещение снабжено системой пожаротушения.
6. Не подключать к одной точке электропитания дополнительных приборов.

### **Применение:**

1. После мытья рук, поднести мокрые руки к воздуховоду электросушителя на расстоянии порядка 12 см от него. Электросушитель автоматически подключится и направит на руки теплый воздух.
2. Перед сушкой стряхнуть с рук лишние капли воды. При сушке потирать руки, что снизит время высыхания рук и приведет к экономии электроэнергии.
3. Электросушитель не предназначен для сушки мокрой одежды, носовых платков и прочих предметов.
4. После просушки, уберите руки от электросушителя и он автоматически отключится через 3 сек.
5. Не оставлять детей вблизи электросушителя без присмотра.
6. Во избежание несчастных случаев не накрывать электросушитель и не тянуть за сетевой провод.
7. Не подключать электросушитель к сети электропитания мокрыми руками, во избежание поражения электрическим током.

## **Способ установки:**

1. Разобрать корпус.
2. Используя четыре установочных винта, закрепите основную часть электросушителя для рук к стене.
3. Соберите корпус.

## **Инструкция:**

1. Электросушитель для рук – это простота использования и гигиеничность.

Электросушитель оснащен автоматическим инфракрасным датчиком, что позволяет начать сушку рук, просто протянув их к электросушителю, убрав руки, электросушитель сам автоматически выключится. Электросушитель значительно сокращает расходы на покупке бумаги, а так же сокращает риск получения инфекции, за счет безконтактной сушки рук.

2. Энергосбережение.

Благодаря современным технологиям и инфракрасному управлению включением и выключением электросушителя, он является одной из самых энергосберегающих моделей.

3. Надежность и прочность.

Электросушитель имеет великолепный внешний вид и современный дизайн. Прочный, надежный, жароустойчивый корпус. Электросушитель изготовлен из современных материалов и по современным технологиям.

4. Безопасная эксплуатация и высокая производительность.

Данная модель является одной из эффективных и безопасных. Нагреватель изготовлен из нихромовой проволоки и оборудован тепловой защитой. Электросушитель осуществляет подачу теплого воздуха комфортной температуры. Модель проста в установке и обслуживании.

Электросушитель для рук подходит для установки в офисных зданиях, больницах, школах, медицинских учреждениях, гостиницах, домах и т.п.

## Технические характеристики:

Мощность	1800 Вт
Размер	240 x 240 x 200 мм
Мощность мотора	60 Вт
Мощность нагрева	1740 Вт
Скорость потока воздуха	12 м/сек
Температура потока воздуха	45 - 60°C
Время сушки	20 – 30 сек
Питание	220 В / 50 Гц
Вес	2,6 кг

## Техническое обслуживание:

1. Запрещается мыть электросушитель непосредственно под струей воды, а также использовать кислотные или щелочные чистящие средства, жесткие щетки и губки. Для мытья электросушителя можно использовать только нейтральные чистящие средства и мягкую, можно немного влажную ткань.
2. Во время чистки, электросушитель должен быть отключен от сети электропитания.
3. После очистки не включать электросушитель в сеть электропитания до тех пор, пока он окончательно не высохнет.
4. Запрещается производить ремонт электросушителя самостоятельно, во избежание поражения электрическим током, пожара и других несчастных случаев.
5. В случае возникновения неисправностей, следует обратиться в сервисный центр.

## Гарантийные обязательства:

1. Гарантийный срок электросушителя – \_\_\_\_\_.
2. Днем начала срока гарантии, считается день продажи электросушителя.
3. В течении гарантийного срока, ремонт электросушителя осуществляется бесплатно, за исключением случаев не подлежащих гарантийному ремонту, а так же в случаях нарушения правил пользования электросушителем.
4. Основные моменты не подлежащие гарантийному ремонту: - неисправности, вызванные чрезмерной нагрузкой, изменение схемы электросушителя, самостоятельный ремонт;  
- пожары, стихийные бедствия, перебои в сети электропитания, подключение аварийного электропитания;

- использование сетей электропитания с напряжением, не соответствующим техническим характеристикам;
- неисправности, вызванные несоответствующими условиями эксплуатации.

5. Следуйте инструкции и ремонт электросушителя не потребуется.

### **Гарантийный талон:**

При покупке электросушителя, заполните пожалуйста данный талон и сохраняйте его весь срок гарантийной эксплуатации.

Телефон: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Печать:

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Проверено в присутствии покупателя. К внешнему виду и к работе претензий не имеется.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_