

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ НАКЛАДОК СЕРИЙ SB и PB



ВНИМАНИЕ! Перед началом установки внимательно изучите данную инструкцию.

Противоскользящие наклейки устанавливаются на ровную и гладкую поверхность. Поверхность пола (ступеней), на которую будут устанавливаться противоскользящие наклейки, должна быть тщательно подготовлена.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

1. Первоначально необходимо произвести замеры на участках установки накладок.
2. Подготовить нужное количество накладок, необходимой длины.
3. Подготовить поверхность пола к установке:
 - очистить поверхность пола (ступеней) от мусора – подмести и вымыть;
 - дать полу (ступеням) высохнуть.

УСТАНОВКА

1. Установку противоскользящих накладок можно производить при температуре не ниже +5°C.
2. Установку желательно производить при отсутствии потока посетителей (вечернее или ночное время).
3. Для прочной и надежной установки, участки поверхности необходимо обезжирить. Для обезжиривания можно использовать растворители или спирты (за исключением жиросодержащих, таких как керосин, уайт-спирит и т.п.), испаряющиеся без остатков.
4. После процесса обезжиривания, дать поверхности обсохнуть.
5. Снять защитную полосу с клейкой ленты, расположенной с обратной стороны накладок. Ровно уложить противоскользящую наклейку на поверхность пола (ступени) и придавить.
6. Простучать наклейку киянкой.
7. При установке угловых накладок на ступени, с торцевой стороны, могут возникнуть неровности, эффект «волны» (результат процесса хранения). В этом случае, торцевую сторону необходимо прогреть феном. После остывания «волна» разгладится и торцевая сторона гладко прижмется к ступени.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатацию противоскользящих накладок можно начинать не менее чем через 12 часов после процесса установки. Самый оптимальный промежуток времени между установкой накладок и началом эксплуатации – 24 часа.