



Quality Tools for Smart Cleaning

Дозатор HiFlo™

для подачи моющего средства

Инструкция

Использование дозатора моющего средства Unger HiFlo (арт. HCDEU) позволяет эффективно очищать сильнозагрязненные поверхности. Такой результат достигается благодаря добавлению жидкого моющего средства (арт. FR100 или FR500) в очищенную воду, используемую для мытья.

Установка дозатора:

С помощью стандартных коннекторов присоедините дозатор HiFlo (арт. HCDEU) к системе между штангой и фильтром. Дозатор необходимо присоединять ТОЛЬКО на ВЫХОДЕ фильтра, чтобы избежать попадания моющего средства внутрь фильтра. Правильное присоединение дозатора показано ниже.



Присоедините шланг от фильтра здесь.



Присоедините шланг от штанги здесь.

Добавление моющего средства:

Рекомендуется использовать только нейтральное моющее средство Unger Liquid (арт. FR100 или FR500). Снимите крышку дозатора и добавьте моющее средство. Изменять концентрацию конечного моющего раствора можно с помощью регулировки напора воды и/или регулировки подачи моющего средства.



Полезные советы:

- Всегда используйте наименьшее возможное количество моющего средства, начиная с низкой концентрации и регулируя уровень подачи для получения желаемого результата.
- Не позволяйте дозатору волочиться по земле, особенно на бетонных поверхностях. Не используйте дозатор в вертикальном положении.
- Дозатор рассчитан на максимальное давление в **3,5 атмосферы**.
- Не подключайте дозатор непосредственно к источнику воды или фильтру.
- Присоединение следует производить с помощью короткого гибкого шланга длиной 30 см, расположенного на выходе фильтра
- Перед применением моющего средства тщательно осмотрите объект чтобы определить тип и степень загрязнений.

Работа с диспенсером:

1. Для подачи моющего средства, поверните указатель в позицию SOAP.
2. Для прекращения подачи моющего средства, поверните указатель в WATER.
3. Для прекращения подачи воды, поверните указатель в центральную позицию.



Позиция SOAP:

Позволяет отрегулировать уровень подачи моющего средства.



Позиция WATER:

Прекращает подачу моющего средства.



Позиция OFF:

Полностью перекрывает подачу воды и моющего средства.